



Instrucciones de ensamblaje para las bandas en miniatura

Adhesión de la banda en miniatura EKS con revestimiento de espuma acrílica

Requisitos

Para garantizar un proceso óptimo de adhesión, la superficie deberá estar

- + limpia
- + seca
- + lisa.

Evite aplicar

- en superficies fuertemente desniveladas y
- con bordes agudos.

Nota: Haga diversos intentos de adherencia para comprobar, antes de la aplicación en serie, si es posible adherir sobre la superficie de instalación seleccionada.

Con/sin Primer

Adhesión sobre:	con Primer	sin Primer
ABS	+	-
Aluminio	+	+
Aluminio, anodizado	+	-
CAB	-	-
Madera: natural	-	-
Madera: barnizada, chapada o revestida de plástico	+	-
PA6	+	-
PA66	+	+
PE, HDPE	-	-
PMMA	+	+
PP	+	-
PS	-	-
PVC	+	+
SAN	+	-
Acero, acero inoxidable	+	+

Adhesión

1. Limpiar y desengrasar la superficie de adhesión.
2. Aplicar Primer con un pincel sobre toda la superficie de adhesión.
Nota: Los mejores resultados se consiguen con el Primer 4297 de 3M.
3. Primero airear el Primer durante unos 10 minutos.
4. Retirar el recubrimiento de espuma acrílica entre 10 y 15 cm.
5. Colocar sobre la superficie de adhesión y apretar firmemente.
6. Repetir los puntos 4 y 5 hasta que la EKS esté adherida por completo.
7. La adhesión máxima se alcanza tras 24 horas.