



Montageanleitung für Miniature-Schalt- leisten

Aufkleben der Miniature-Schaltleiste EKS mit Acrylic Foam beschichtet

Anforderungen

Für eine optimale Verklebung muss die Klebefläche

- + sauber
- + trocken
- + glatt sein.

Vermeiden Sie

- stark unebene
- scharfkantige Klebeflächen.

Hinweis: Prüfen Sie mit Haftungsversuchen vor dem Serieneinsatz, ob eine Verklebung auf dem gewählten Untergrund möglich ist.

Mit/ohne Primer

Verklebt auf:	mit Primer	ohne Primer
ABS	+	-
Aluminium	+	+
Aluminium, eloxiert	+	-
CAB	-	-
Holz: naturbelassen	-	-
Holz: lasiert, furniert oder kunststoffbeschichtet	+	-
PA6	+	-
PA66	+	+
PE, HDPE	-	-
PMMA	+	+
PP	+	-
PS	-	-
PVC	+	+
SAN	+	-
Stahl, Edelstahl	+	+

Aufkleben

1. Klebefläche säubern und entfetten.

2. Primer mit Pinsel auf gesamte Klebefläche auftragen.

Hinweis: optimale Ergebnisse erreichen Sie mit dem Primer 4297 von 3M.

3. Primer ca. 10 Minuten ablüften.

4. Liner vom Acrylic Foam 10 bis 15 cm abziehen.

5. Auf Klebefläche auflegen und gut andrücken.

6. Punkte 4. und 5. wiederholen bis EKS vollständig aufgeklebt ist.

7. Maximale Haftung ist nach 24 h erreicht.